

Montering över 85cc



Ta bort gaffelbensstyrningen Kläm ringen över gaffelbenet.



Mät från mitten på ringen och markera mellan 8-10 cm ner på gaffelbensskyddet. Hur mycket klarar ni att trycka ihop gaffeln?



Ta bort förstärkningen till styrningen med t.ex. avbitartång



Sätt plastdetaljen för låsmekanism över markeringen och borra de 4 fäst hålen 4.3mm



Borra sedan mitthålet med 5.9mm borrar.



Tag bort låsmekanismen och borra upp mitthålet med 12mm.



Försänk de 4 fästhålen från insidan med försänkare eller en större borrar.



Skruva dit låsmekanismen, sätt dit låsskruv fjäder och mutter.



Håll i låsskruven med en polygrip och dra muttern.



Montera gaffelbensskyddet.



Nu är det bara att trycka ihop gaffeln och trycka in låsskruven i ringen

OBS! Komprimera aldrig gaffeln och låt den stå. Om ni önskar komprimera gaffeln mer än 10 cm när ni monterat färdigt kan ni höja ringen på gaffelbenet. Detta sker dock på egen risk. Glöm inte att rengöra och smörja låsskruven så den löper lätt.



Montering 85cc

Sätt klämman på den tjocka delen längst ner på gaffeln. Montera sedan lika som stora cyklar. Dessa gafflar kan komprimeras mellan 10-12cm. Prova er fram för att se hur långt ni kan tryck ihop gaffeln och hålla kvar den så ni kan trycka in låsmekanismen.